

DIRECTIVES

FROID : Placer la compresse dans un sac de plastique au congélateur pour un minimum de 3 heures.


CHAUD : Seuls les adultes doivent placer la compresse au micro-ondes, qui doit être propre et exempt de résidus de nourriture.

Faire chauffer par intervalles de 30 secondes, jusqu'à un maximum de 1 minute.

FROID / COLD



CHAUD / HOT



Essayer la compresse chaude sur la peau d'un adulte pour en tester le confort avant de la remettre à un enfant. Si la chaleur est adéquate, utiliser selon les besoins. Ne pas faire chauffer la compresse plus de trois fois par période de 24 heures.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN POUR Warmy :

Essuyer avec un linge humide. Ne pas immerger dans l'eau afin d'éviter d'endommager le produit.

AVERTISSEMENTS : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET.

Utiliser uniquement conformément aux directives. Ce produit est destiné à des enfants de 3 ans et plus.

L'utilisation doit se faire sous la supervision étroite d'un adulte. Ne pas utiliser ce produit si l'enfant est sensible à la douleur ou à la température. Consulter un médecin avant toute utilisation si l'enfant souffre de problèmes de santé. Cesser l'utilisation si l'enfant a une réaction allergique. Ne jamais appliquer ce produit sur la peau d'un nourrisson ou d'une personne endormie, inconsciente, handicapée ou autrement démunie. Respecter le temps de chauffage indiqué plus haut. Une compresse surchauffée peut provoquer un incendie ou des brûlures. Ne pas laisser le produit sans surveillance lorsqu'il chauffe. Laisser la compresse refroidir pendant au moins 2 heures avant de la réchauffer. Si plus de 3 utilisations par jour sont requises, alterner avec une autre compresse. Ne pas chauffer directement une compresse froide ou, inversement, refroidir immédiatement une compresse chaude. Les compresses tachées ou surchauffées doivent être jetées de manière sécuritaire. Ne pas utiliser la compresse conjointement avec des crèmes ou des onguents thérapeutiques. Ne jamais laisser la compresse chaude sans surveillance sur des meubles rembourrés ou d'autres matériaux facilement inflammables. Garder la compresse éloignée des sources de chaleur ou des endroits très humides. Cette compresse n'est pas lavable. La garder sèche en tout temps. Ce produit peut perdre son efficacité avec l'usage; il est donc recommandé de remplacer votre Sac Magique Warmy après 100 utilisations.

LAB010

Fièremment rempli et scellé au Canada par MASDEL Inc. 514 381-5551
9081 du Parcours, Anjou, Québec, Canada H1J2Y1

Lot :
Anglais au verso

INSTRUCTIONS

COLD: Place in a plastic bag and put in freezer for a minimum of 3 hours.


HOT: Only Adults should place in a microwave oven which should be clean and free of food particles.

Heat for 30 second intervals, up to a maximum of 1 minute.

FROID / COLD



CHAUD / HOT



Before using on a child; test against the skin of an adult for comfort. If satisfied, use as needed. Do not heat more than 3 times in a 24-hour period.

CARE INSTRUCTIONS FOR Warmy:

Wipe with a damp cloth. Do not immerse in water as it will damage the product.

WARNINGS THIS IS NOT A TOY

Use only as directed. This product is for children 3 and up. **Strict adult supervision is required while in use.** Do not use this product if you or your child has any degree of sensitivity to pain or temperature. Consult your doctor before use if your child has health problems. Stop using the pack if your child has an allergic reaction. Never apply this product to an infant, nor to someone who is asleep, unconscious, disabled or otherwise helpless. Respect the heating time specified above. An overheated pack can start a fire or inflict burns. Do not leave the product unattended while heating. Allow the pack to cool for at least 2 hours before reheating. For more than 3 daily uses, alternate with a second pack. Do not directly heat when cold or freeze when hot. Stained or overheated packs must be safely discarded. Do not use the pack with therapeutic creams or ointments. Never leave a hot pack unattended on upholstered furniture or other easily flammable material. Keep the pack away from sources of heat or constant high humidity. This pack is not washable. Keep dry at all times. This product may lose effectiveness with use, so it is recommended to change your Warmy Magic Bag after one hundred uses.

LAB010

Proudly filled and sealed in Canada by MASDEL inc. 514-381-5551
9081 du Parcours, Anjou, Quebec, Canada H1J2Y1

Lot :
Français au verso